

Bass Effects & Amp Simulator



BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den ZOOM **B3** entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die Funktionen des **B3** bis ins Detail kennen zu lernen und das Gerät lange effektiv nutzen zu können.

Bewahren Sie dieses Handbuch als Referenz an einem geeigneten Ort auf.

Inhalt

Gebrauchs- und Sicherheitshinweise.....	2	Einsatz der Rhythmus-Funktion	24
Einleitung.....	3	Einsatz des Loopers	26
Begriffe in diesem Handbuch.....	3	Aktualisieren der Firmware.....	30
Bezeichnung der Bedienelemente.....	4	Zurücksetzen des B3 auf die Werkseinstellungen.....	31
Einschalten und spielen	6	Aktivieren der Audio-Interface-Funktionen	32
Effekte einstellen.....	8	Effekt-Typen und -Parameter	33
Auswahl von Patches.....	10	Fehlerbehebung.....	50
Speichern von Patches.....	12	Rhythmus-Liste	50
Einstellen bestimmter Patch-Parameter	14	Spezifikationen	51
Ändern verschiedener Einstellungen	18		
Gebrauch des Tuners	22		



© ZOOM CORPORATION

Dieses Dokument darf weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige Erlaubnis kopiert oder reproduziert werden.

Gebrauchs- und Sicherheitshinweise

SICHERHEITSHINWEISE

Um Schäden zu vermeiden, müssen die in diesem Handbuch durch Warn- und Sicherheitssymbole markierten Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Diese Symbole haben die folgende Bedeutung:



Warnung

Hier drohen ernsthafte Verletzungen oder Tod.



Vorsicht

Hier drohen Verletzungen oder Schäden am Gerät.

Weitere Symbole



!

Notwendige (vorgeschriebene) Handlungen



!

Verbotene Handlungen



Warnung

Betrieb über ein Netzteil

- ! Betreiben Sie dieses Gerät immer mit einem ZOOM AD-16 Netzteil.
- ! Verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb der angegebenen Absicherung oder mit anderer Kabelbelegung. Bevor Sie das Gerät in einem Land einsetzen, dessen Stromnetz nicht die auf dem Netzteil angegebene Spannung liefert, wenden Sie sich im Vorfeld an einen ZOOM-Händler und verwenden Sie in jedem Fall ein geeignetes Netzteil.

Batteriebetrieb

- ! Verwenden Sie vier herkömmliche 1,5 Volt Batterien vom Typ AA (Alkaline oder Nickel-Metal-Hydrid).
- ! Lesen Sie die Hinweise auf den Batterien.
- ! Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Batteriefach.

Modifikationen

- ! Öffnen Sie niemals das Gehäuse und versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren.



Vorsichtsmaßnahmen

Produkthinweise

- ! Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen, stoßen Sie es nicht und üben Sie keine übermäßige Kraft aus.
- ! Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät gelangen.

Betriebsumgebung

- ! Vermeiden Sie einen Betrieb unter besonders hohen oder niedrigen Temperaturen.
- ! Vermeiden Sie einen Betrieb in der Nähe von Heizgeräten, Öfen oder anderen Hitzequellen.
- ! Vermeiden Sie einen Betrieb in hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Spritzwasser.
- ! Vermeiden Sie einen Betrieb an Orten mit starken Vibrationen.
- ! Vermeiden Sie einen Betrieb in einer staubigen oder verschmutzten Umgebung.

Hinweise zum Netzteil-Betrieb

- ! Wenn Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen, fassen Sie es immer direkt am Steckernetzteil.
- ! Bei Gewitter oder längerer Lagerung ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

Hinweise zum Batteriebetrieb

- ! Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Ausrichtung (+/-).
- ! Verwenden Sie den angegebenen Batterie-Typ. Mischen Sie niemals alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Hersteller. Wenn Sie das Gerät länger nicht nutzen, entfernen Sie die Batterien.
- ! Wenn Batterien ausgelaufen sind, säubern Sie das Batteriefach sowie die Kontakte sorgfältig von Resten von Batterieflüssigkeit.

Verkabelung der Ein- und Ausgangsbuchsen

- ! Schalten Sie immer zuerst alle Geräte aus, bevor Sie Kabelverbindungen herstellen.
- ! Vor dem Transport müssen alle Kabel und das Netzteil vom Gerät abgezogen werden.

Lautstärke

- ! Betreiben Sie Gerät R24 nicht länger mit hoher Lautstärke.

Gebrauchshinweise

Einstreuungen mit anderen elektrischen Geräten

Aus Sicherheitsgründen bietet der **BB** größtmöglichen Schutz vor elektromagnetischer Strahlung von innen und außen. Geräte, die gegenüber Interferenzen sehr empfindlich sind oder starke elektromagnetische Strahlung erzeugen, sollten jedoch nicht in der Nähe betrieben werden, da Einstreuungen nicht ausgeschlossen werden können. Stellen Sie den **BB** und das betroffene Gerät in solchen Fällen weiter voneinander entfernt auf. Elektromagnetische Interferenzen können bei allen elektronischen Geräten, also auch beim **BB**, Fehlfunktionen, Datenverluste und andere Probleme auslösen. Arbeiten Sie stets mit besonderer Vorsicht.

Reinigung

Verwenden Sie zur Oberflächenreinigung ein weiches Tuch. Bei Bedarf können Sie ein feuchtes, aber gut ausgewringenes Tuch verwenden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs-, Lösungsmittel (Farbverdüner oder Reinigungsbenzin) oder Wache.

Fehlfunktion

Wenn das Gerät beschädigt wird oder Fehlfunktionen zeigt, ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose, schalten das Gerät aus und ziehen alle Kabel ab. Wenden Sie sich dann mit Informationen wie dem Modellnamen und der Seriennummer des Geräts, einer Beschreibung der Fehlfunktion, Ihrem Namen, Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer an Ihren Händler bzw. den ZOOM Support.

Urheberrecht

- Windows® und Windows Vista® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft®.
- Macintosh® und Mac OS® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.
- Alle weiteren Produktnamen, Warenzeichen und in diesem Handbuch erwähnten Firmennamen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers.

Anmerkung: Alle Warenzeichen sowie registrierte Warenzeichen, die in diesem Handbuch zur Kenntlichmachung genutzt werden, sollen in keiner Weise die Urheberrechte des jeweiligen Besitzers einschränken oder brechen.

Einleitung

Fühlt sich an, als ob man mit Bodeneffekten arbeitet

Die drei Effekte verfügen jeweils über ein eigenes Display, eigene Parameter-Regler sowie Fußschalter, dank derer sie sich intuitiv bedienen lassen.

Realistisches Verstärker-Modelling

Dank unseres neuen ZFX-4 DSP haben wir alle Aspekte für ein authentisches Spielgefühl wie den Druck im Bass, die tonale Transparenz und die Lautheit perfekt nachgebildet. Zu den Models zählen berühmte klassische wie auch beliebte aktuelle Amp-Modelle, um eine Vielzahl an Bass-Sounds abzudecken.

Kombinieren Sie verschiedene Effekte nach Wunsch

Sie können die über 100 internen Effekte wie Preamps und für Bassgitarre optimierte Bodeneffekte beliebig miteinander kombinieren.

Auf die Rhythmus synchronisierbarer Looper

Der Looper kann auf Rhythmen synchronisiert werden und Phrasen mit einer Länge von bis zu 40 Sekunden aufnehmen.

Automatisches Speichern

Die Auto-Save-Funktion speichert verlässlich all Ihre Änderungen.

Mit der Software ZOOM Edit & Share kompatibel

Der **B3** kann mit der Software Edit & Share betrieben werden, die als Patch-Editor und -Librarian, zum Sichern der Patches auf dem Computer sowie zum Ändern der Effekt-Anordnung benutzt werden kann.

Informationen zu Edit & Share erhalten Sie auf der ZOOM-Webseite (<http://www.zoom.co.jp/>).

Begriffe in diesem Handbuch


Patch


Der ON/OFF-Status und die Parametereinstellungen jedes Effekts werden als „Patch“ gespeichert: Über diese Patches speichern Sie Effekte und rufen diese auf. Der **B3** kann 100 Patches speichern.

Bank

Eine Kombination aus 10 Patches wird als „Bank“ bezeichnet. Der **B3** verfügt über die 10 Bänke A–J.

Bezeichnung der Bedienelemente





Active/Passive-Schalter


Mit diesem Schalter passen Sie die Impedanz des **B3** an. Verwenden Sie die Stellung „ACTIVE“ (gedrückt), wenn Sie ein Effektpedal zwischen Ihrem Instrument und dem **B3** einschleifen oder eine Bassgitarre mit aktiven Pickups spielen. Verwenden Sie „PASSIVE“ (nicht gedrückt) bei Bassgitarren mit passiven Pickups.

PRE/POST-Schalter

Mit diesem Schalter bestimmen Sie, wo das Signal für die Buchse BALANCE OUT abgegriffen wird. In der Stellung „POST“ (gedrückt) wird das Signal hinter den **B3**-Effekten abgegriffen. In der Stellung „PRE“ (nicht gedrückt) liegt der Abgriff vor den **B3**-Effekten.

GROUND-Schalter

Mit diesem Schalter schalten Sie die Buchse BALANCE OUT auf Masse. In der Stellung „LIFT“ (gedrückt) ist der Signalweg von der Masse getrennt, in der Stellung „CONNECT“ (nicht gedrückt) dagegen mit ihr verbunden.




Einschalten und spielen

So schalten Sie das Gerät ein


Regeln Sie die Lautstärke des Verstärkers vor dem Einschalten ganz herunter.

■ Im Batteriebetrieb

Setzen Sie die Batterien in das Batteriefach ein und stellen Sie den POWER-Schalter auf ON.




Unterseite des Geräts



■ Im Netzteilbetrieb

Schließen Sie das Netzteil an und stellen Sie den POWER-Schalter auf ON.



Schalten Sie den Verstärker ein und drehen Sie die Lautstärke auf.

HINWEIS


- POWER-Schaltoptionen

eco: Wenn der **BB** für etwa 25 Minuten nicht benutzt wird, schaltet er auf Standby. Der **BB** wird nicht auf Standby geschaltet, solange ein Bass-Signal anliegt.

OFF: In der Stellung „OFF“ kann der **BB** nach Anschluss am USB-Port eines Computers über den USB-Bus gespeist werden.

Display-Informationen


■ Die Haupt-Screens zeigen das aktuelle Patch



HINWEIS

- Die Stellungen der virtuellen Regler ändern sich auf Basis der Parameterwerte.

■ Die Edit-Screens zeigen den Parameter, der editiert wird




HINWEIS

- Wenn vier oder mehr Parameter eingestellt werden können, werden mehrere Seiten-Reiter eingeblendet.

Effekte einstellen

Stellen Sie sicher, dass die Haupt-Screens eingeblendet werden.




1 So schalten Sie Effekte AN und AUS

- Drücken Sie ,  und .



- Der Effekt wird an-/abgeschaltet.



ANMERKUNG


- Ein Effekt ist aktiv (ON), wenn die LED des zugehörigen Fußschalters leuchtet.
- Ein Effekt ist inaktiv (OFF), wenn die LED des zugehörigen Fußschalters nicht leuchtet.

2 So wählen Sie einen Effekt-Typen

- Drücken Sie  **TYPE** .



- Der Effekt-Typ wird geändert.



HINWEIS


- Auf Seite 33 finden Sie Informationen zu den Effekt-Typen und -Parametern.
- Einstellungen werden automatisch gespeichert.

3 So stellen Sie die Parameter ein

- Drehen Sie  ,  und  .



- Der Edit-Screen wird eingeblendet: Hier können Sie Parameter einstellen.



ANMERKUNG


- Time, Rate und einige andere Effektparameter können in Notenwerten eingegeben werden, die sich auf das Tempo synchronisieren.

4 So wechseln Sie die Seite

- Drücken Sie  .



- Die nächste Seite wird geöffnet.



Effekt-Prozessorleistung



Im **B3** können Sie drei Effekte nach Belieben kombinieren. Wenn Sie allerdings Effekt-Typen wählen, die besonders viel Prozessorleistung belegen, ist es möglich, dass Sie die Grenze der verfügbaren Prozessorleistung im **B3** überschreiten. Wenn die Prozessorleistung für den gewünschten Effekt die Kapazität im **B3** übersteigt, wird „THRU“ im Effekt-Display eingeblendet und der Effekt wird auf Bypass geschaltet. Um das zu verhindern, wechseln Sie einen oder mehrere Effekt-Typen.

ANMERKUNG


- Ein Effekt belegt unabhängig davon, ob er aktiv oder inaktiv ist, dieselbe Prozessorleistung.

HINWEIS

- Amp-Modelle belegen sehr viel Prozessorleistung.

Auswahl von Patches

Stellen Sie sicher, dass der Haupt-Screen eingeblendet wird.




1 So aktivieren Sie die Patch-Auswahl

- Drücken und halten Sie  ¹ für 1 Sekunde, um die Patch-Auswahl zu aktivieren.



- Der Screen zeigt die Patch-Bank, -Nummer sowie den -Namen.




2 So ändern Sie das Patch

- Drücken Sie  ², um das nächstniedrigere Patch auszuwählen.
- Drücken Sie  ³, um das nächsthöhere Patch auszuwählen.
- Bedienen Sie  ² des mittleren Effekts.



- Die Patch-Nummer und der -Name ändern sich.



HINWEIS


- Sie können Patches auch mit   ändern.

3 So wechseln Sie die Bank

- Drücken Sie  ¹ und  ² gleichzeitig, um die nächstniedrigere Bank zu wählen.
- Drücken Sie  ² und  ³ gleichzeitig, um die nächsthöhere Bank zu wählen.
- Bedienen Sie  ¹ des mittleren Effekts.



- Die Patch-Bank und der -Name ändern sich.




ANMERKUNG

- Wenn Sie zwei Fußschalter gleichzeitig drücken, kann der Sound eventuell von dem Fußschalter beeinflusst werden, den Sie etwas früher auslösen. Um das zu verhindern, sollten Sie beim Umschalten der Bank nicht spielen.

4 So kehren Sie zum Haupt-Screen zurück

- Drücken und halten Sie  ¹ für 1 Sekunde.



Speichern von Patches

Der **B3** speichert die Einstellungen, wenn die Parameter eingestellt werden.

1 So speichern Sie ein Patch oder swappen es mit einem anderen Patch

- Drücken Sie  .




-  blinkt und der folgende Screen wird eingeblendet.



2 So wählen Sie, ob das Patch gespeichert oder geswappt wird


- Bedienen Sie  des linken Effekts.



3 So bestimmen Sie, wohin das neue Patch gespeichert oder gewappt wird

■ So wechseln Sie die Ziel-Patch-Nummer für das Speichern/Swappen

- Bedienen Sie  des rechten Effekts.



■ So wechseln Sie die Bank für das Speichern/Swappen

- Bedienen Sie  des rechten Effekts.



ANMERKUNG

- Das aktive Patch kann nicht als Ziel ausgewählt werden.
- Die aktuellen Einstellungen werden automatisch gespeichert.

4 So schließen Sie das Speichern/Swappen eines Patches ab

- Drücken Sie  .



- Nachdem „COMPLETE!“ im Display erscheint, wird das Store/Swap-Patch geöffnet.




HINWEIS

- Um abzubrechen, drücken Sie eine beliebige Taste außer .

Einstellen bestimmter Patch-Parameter

1 So aktivieren Sie das TOTAL-Menü

- Drücken Sie .




ANMERKUNG

- Alle Einstellungen der Total-Parameter werden separat für jedes Patch gespeichert.

2 So passen Sie den Patch-Pegel an

- Bedienen Sie  des linken Effekts.



ANMERKUNG


- Der Einstellbereich ist 0-120.

HINWEIS

- Um die Gesamtlautstärke aller Patches zu ändern, stellen Sie den Master Level ein (siehe Seite 18).

3 So stellen Sie das Verhältnis zwischen dem Original- und den Effekt-Sounds ein

- Bedienen Sie  des linken Effekts.




ANMERKUNG

- Der Einstellbereich ist 0-100. Bei dem Wert 0 wird nur das Originalsignal, beim Wert 100 nur der Effekt wiedergegeben.


4 So ändern Sie die Reihenfolge der Effekte

- Mit den Reglern  ,  und  des mittleren Effekts tauschen Sie die Effekt-Positionen.



5 So ändern Sie den Patch-Namen

- Drücken Sie  im mittleren Effekt.



 : Bewegen Sie den Cursor mit .

SKIP  : Wechseln Sie zwischen den Zeichen/Symbolen mit .

 : Ändern Sie das Zeichen mit .


ANMERKUNG

- Die folgenden Zeichen und Symbole stehen zur Verfügung:
! # \$ % & ' () + , - . : ; = @ [] ^ _ ` { } ~ A-Z, a-z, 0-9, (Leerzeichen)

6 So richten Sie den Betrieb eines Expression-Pedals ein

Bestimmen Sie das Steuerziel.

- Bedienen Sie  des rechten Effekts.



ANMERKUNG


- INPUT VOL: Mit diesem Regler steuern Sie den Eingangspegel.
- OUTPUT VOL: Mit diesem Regler steuern Sie den Ausgangspegel.
- NO ASSIGN: Es ist keine Funktion zugewiesen.
- BAL: Steuert das Mischungsverhältnis zwischen dem Original- und dem Effektklang.

HINWEIS

- Drehen Sie , um die unterschiedlichen Parameter einzublenden, die über das Expression-Pedal gesteuert werden können.
- Einzelheiten zu den Parametern, die für jeden Effekt eingestellt werden können, finden Sie im Abschnitt „Effekt-Typen und -Parameter“.
- Wenn Sie die Ausgangslautstärke mit einem Expression-Pedal steuern, sind die Rhythmus- und Looper-Ausgangspegel davon nicht betroffen.

Bestimmen Sie den Einstellbereich.

- Bedienen Sie  des rechten Effekts, um den Minimalwert einzustellen.
- Bedienen Sie  des rechten Effekts, um den Maximalwert einzustellen.





HINWEIS

- Der Minimalwert kann höher als der Maximalwert eingestellt werden. Dann wird der Effekt beim Treten des Pedals schwächer und beim Öffnen des Pedals stärker.

7

So richten Sie den Betrieb eines optionalen Fußschalters ein

- Drücken Sie  im rechten Effekt.



- Bedienen Sie  des rechten Effekts.

**BYPASS/MUTE**

Schaltet den Effekt auf Bypass oder stumm.

TAP TEMPO

Drücken Sie den Fußschalter wiederholt im gewünschten Tempo, um das Tempo für die Rhythmus-Funktion, den Looper und die Effekte einzugeben.

NO ASSIGN

Dem Fußschalter ist keine Funktion zugewiesen.

ANMERKUNG

- Wenn mehr als eine Funktion zugewiesen werden kann, wählen Sie diese mit  aus.

HINWEIS

- Damit diese Funktionen genutzt werden können, muss auch der jeweilige Effekt aktiviert sein (ON).
- Einzelheiten zu den Parametern, die jedem Effekt zugewiesen werden können, finden Sie im Abschnitt „Effekt-Typen und -Parameter“.

8


So verlassen Sie das Total-Menü

- Drücken Sie .

Ändern verschiedener Einstellungen

1 So aktivieren Sie das GLOBAL-Menü

- Drücken Sie .



ANMERKUNG

- Globale Parametereinstellungen betreffen alle Patches.

2 So passen Sie den Master-Pegel an

- Bedienen Sie  des linken Effekts.



ANMERKUNG

- Der Einstellbereich ist 0-120.

3 So stellen Sie das Master-Tempo ein

- Bedienen Sie  des linken Effekts.



HINWEIS


- Sie können das Tempo auch über  einstellen.

ANMERKUNG

- Der Einstellbereich ist 40-250.
- Diese Tempo-Einstellung wird von jedem Effekt, Rhythmus und dem Looper benutzt.

■ So tappen Sie das Tempo ein

- Drücken Sie  zwei- oder mehrmals im gewünschten Tempo.



HINWEIS



- Sie können das Tempo über den (optionalen) Fußschalter FS01 eingeben (siehe Seite 17).

4 So ändern Sie die Signalflussrichtung

- Drücken Sie  im linken Effekt.




- Bedienen Sie  ¹, um die Signalflussrichtung zu ändern.



5 So stellen Sie die Einschaltdauer der Hintergrundbeleuchtung ein

- Bedienen Sie  ¹ des mittleren Effekts.



ANMERKUNG

- Die Einstelloptionen sind ON und 1–30 Sekunden.


HINWEIS

- Durch Abschalten der Hintergrundbeleuchtung kann der Stromverbrauch reduziert werden.

Ändern verschiedener Einstellungen

6 So wählen Sie den Batterie-Typ aus

- Bedienen Sie  des mittleren Effekts, um den Batterietyp zwischen ALKALINE und Ni-MH (Nickel-Metal-Hydrid) umzuschalten.



: Im Batteriebetrieb



: Im Netzteilbetrieb




: Im USB-Bus-Power-Betrieb

ANMERKUNG

- Stellen Sie den richtigen Batterietyp ein, damit der Ladezustand der Batterie genau angezeigt wird.

7 So passen Sie das Mischungsverhältnis zum Abhören von USB-Audio an

- Bedienen Sie  des rechten Effekts.




ANMERKUNG

- Steuert das Mischungsverhältnis zwischen den von einem angeschlossenen Computer ausgegebenen (DAW) und den am Signaleingang anliegenden und dann im Gerät bearbeiteten (DIRECT) Signalen.
- Der Einstellbereich ist 0-100.
- Stellen Sie als Wert 0 ein, wenn Sie nur das DIRECT-Signal, oder 100, wenn Sie nur das DAW-Signal abhören möchten.

8 So passen Sie den Aufnahmepegel an

- Bedienen Sie  des rechten Effekts.





ANMERKUNG

- Steuert den Pegel des an den Computer ausgegebenen Signals.
- Der Einstellbereich ist ± 6 dB.

9 So überprüfen Sie die Firmware-Versionen

- Drücken Sie  im rechten Effekt.




HINWEIS

- Die aktuelle Systemssoftware (Firmware) finden Sie auf der ZOOM-Webseite (<http://www.zoom.co.jp>).

10 So stellen Sie den Display-Kontrast ein

- Drücken Sie  im mittleren Effekt.
- Bedienen Sie ,  und  im mittleren Effekt.



- 1 : Linkes Display
- 2 : Mittleres Display
- 3 : Rechtes Display


11 So verlassen Sie das GLOBAL-Menü

- Drücken Sie .

Gebrauch des Tuners

1 So aktivieren Sie den Tuner

- Drücken Sie  ² für 1 Sekunde.



ANMERKUNG

- Wenn Sie  ² für 1 Sekunde drücken, wird der Effekt auf Bypass geschaltet.
- Wenn Sie  ² für 2 Sekunden drücken, wird der Ausgang gemutet.

2 So ändern Sie die Referenztonhöhe des Tuners

- Bedienen Sie  ¹ des rechten Effekts.




ANMERKUNG

- Die Referenztonhöhe für das mittlere A kann zwischen 435 bis 445 Hz eingestellt werden.

3 So wählen Sie den Tuner-Typ aus

- Bedienen Sie  ² des rechten Effekts.



CHROMATIC


Der chromatische Tuner zeigt die nächste Tonhöhe (Halbton) an und wie stark das Eingangssignal von dieser Tonhöhe abweicht.

BASS

Abhängig vom gewählten Typ wird der nächste Saitenname angezeigt und wie stark das Eingangssignal von dieser Tonhöhe abweicht.

4 So verwenden Sie eine Dropped-Stimmung

- Bedienen Sie  des rechten Effekts.



ANMERKUNG

- Wenn für TYPE die Einstellung CHROMATIC gewählt ist, kann keine Dropped-Stimmung verwendet werden.

5 Stimmen Sie den Bass

- Spielen Sie die leere Saite, die Sie stimmen möchten, und stimmen Sie diese.

■ CHROMATISCHER TUNER

Der Name der nächsten Note sowie die Genauigkeit der Tonhöhe werden angezeigt.



■ BASSTUNER

Die Nummer der nächsten Note sowie die Genauigkeit der Tonhöhe werden angezeigt.



HINWEIS

- Die Genauigkeit der Stimmung wird auch über die leuchtenden Tasten oberhalb der Displays angegeben.




6 So schließen Sie das Stimmen ab

- Drücken Sie ,  oder .

Einsatz der Rhythmus-Funktion

1 So aktivieren Sie die Rhythmus-Funktion

- Drücken Sie  .
- Das Rhythmus-Pattern beginnt automatisch mit der Wiedergabe und der Screen für die Rhythmus-Einstellungen wird geöffnet.




HINWEIS

- Sie können ein Rhythmus-Pattern parallel mit dem Looper verwenden.

2 So wählen Sie ein Rhythmus-Pattern

- Bedienen Sie  des linken Effekts.




ANMERKUNG

- Auf Seite 50 sind die Pattern-Typen aufgelistet.

3 So stellen Sie das Tempo ein

- Bedienen Sie  des mittleren Effekts.



HINWEIS


- Sie können das Tempo auch über  einstellen.

ANMERKUNG

- Der Einstellbereich ist 40-250.
- Diese Tempo-Einstellung wird von jedem Effekt, Rhythmus und dem Looper benutzt.

4 So passen Sie den Rhythmus-Pegel an

- Bedienen Sie  des rechten Effekts.



ANMERKUNG

- Der Einstellbereich ist 0-100.

5 So halten Sie die Rhythmus-Wiedergabe an

- Drücken Sie .

HINWEIS

- Drücken Sie  erneut, um die Rhythmus-Wiedergabe neu zu starten.

6 So schließen Sie die Rhythmus-Einstellung ab

- **Die Rhythmus-Wiedergabe wird beendet und der vorherige Screen erscheint wieder**

- Drücken Sie .

- **So wählen Sie ein Patch aus (während der Rhythmus-Wiedergabe)**

- Drücken Sie .


- **So kehren Sie zum Haupt-Screen zurück (während der Rhythmus-Wiedergabe)**

- Drücken Sie .

Einsatz des Loopers


1 So aktivieren Sie den Looper

- Drücken Sie  ³ für 1 Sekunde.



2 So stellen Sie die Aufnahmezeit ein

- Bedienen Sie  ¹ der linken Einheit.



Manual

Starten und stoppen Sie die Aufnahme mit dem Fußschalter.

Notenwert


Stellen Sie die Aufnahmezeit durch Eingabe des Tempos und der Anzahl der Viertelnoten ein.

ANMERKUNG

- Der Looper kann Sequenzen zwischen 1,5 und 40 Sekunden aufnehmen (bei aktivierter UNDO-Funktion 20 Sekunden).
- Wenn die gewählte Anzahl der Viertelnoten nicht in diesem Bereich liegt, wird sie automatisch angepasst.
- Eine TIME-Änderung löscht den aktuell aufgenommenen Loop.

3 So stellen Sie das Tempo ein

- Bedienen Sie  ¹ der mittleren Einheit.



HINWEIS




- Sie können das Tempo auch über  ^{TAP} einstellen.
- Solange noch kein Loop aufgenommen wurde, können Sie das Tempo auch durch Drücken von  ² eingeben.

ANMERKUNG

- Der Einstellbereich ist 40-250.
- Eine Tempo-Änderung löscht den aktuell aufgenommenen Loop.
- Die Tempo-Einstellung wird für Effekte, Rhythmus und den Looper benutzt.

4 So können Sie Phrasen aufnehmen und wiedergeben

- Drücken Sie  ¹.



■ In der Einstellung „Manual“

- Wenn  ¹ erneut gedrückt oder die maximale Aufnahmedauer (ca. 40 Sekunden) erreicht wird, beginnt die Loop-Wiedergabe (und im Display erscheint „PLAY“).

■ In der Einstellung für Notenwerte

- Die Aufnahme wird für die eingestellte Dauer fortgesetzt. Anschließend beginnt die Loop-Wiedergabe (und im Display erscheint „PLAY“).

HINWEIS

- Um die laufende Aufnahme abbrechen, drücken Sie  ².

ANMERKUNG

- Wenn Sie einen Rhythmus ausgewählt haben, beginnt die Aufnahme nach dem Vorzähler.
- Wenn Sie einen Rhythmus verwenden, wird die Aufnahmedauer quantisiert, so dass die Loop-Aufnahme auch dann im Rhythmus endet, wenn Sie die Aufnahme nicht ganz exakt am Endpunkt stoppen.

5 So passen Sie die Loop-Lautstärke an

- Bedienen Sie  ¹ der rechten Einheit.



ANMERKUNG


- Der Einstellbereich ist 0-100.

Einsatz des Loopers

6 So können Sie einen aufgenommenen Loop overdubben


■ So starten Sie das Overdubbing

- Drücken Sie während der Loop-Wiedergabe  ¹.




■ So beenden Sie das Overdubbing

- Drücken Sie  ¹ erneut.




7 So beenden Sie die Loop-Wiedergabe

- Drücken Sie  ².



8 So löschen Sie den Loop

- Drücken Sie  ² für 1 Sekunde.
- „CLEAR“ erscheint im Display.



9 So kehren Sie zum Haupt-Screen zurück

- Drücken Sie  ³.

HINWEIS



- Sie können Sie während der Loop-Wiedergabe zum Home-Screen zurückkehren.

ANMERKUNG

- Wenn Sie zum Haupt-Screen wechseln, wird der Loop nicht gelöscht.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten (OFF), wird der Loop gelöscht.

So ändern Sie die Looper-Einstellungen

- Drücken Sie  der rechten Einheit.
PAGE



- So aktivieren Sie die **Undo-Funktion**

Bedienen Sie  der rechten Einheit.

ANMERKUNG

- Bei aktivierter UNDO-Funktion beträgt die Aufnahme-dauer maximal 20 Sekunden.

HINWEIS

- Bei aktiver UNDO-Funktion löschen Sie den letzten Overdub, indem Sie  1 Sekunde lang drücken. Wenn Sie die Aufnahme rückgängig gemacht haben, können Sie sie (und damit den gelöschten Overdub) wiederherstellen, indem Sie  erneut 1 Sekunde lang drücken.

- So wählen Sie den **STOP MODE** aus

Bedienen Sie  der rechten Einheit.

STOP MODE	Wie die Loop-Wiedergabe anhält
STOP	Die Wiedergabe hält sofort an
FINISH	Die Wiedergabe endet am Ende des Loops
FADE OUT	Die Wiedergabe hält nach dem Ausfaden an.

HINWEIS

- Auch wenn die Optionen „FINISH“ oder „FADE OUT“ eingestellt sind, können Sie die Loop-Wiedergabe jederzeit stoppen, indem Sie  gedrückt halten.

- So passen Sie den **RHYTHM LEVEL** an

Bedienen Sie  der rechten Einheit.

Aktualisieren der Firmware

So laden Sie das Aktualisierungsprogramm für die aktuelle Firmware herunter:

- Besuchen Sie die ZOOM-Webseite (<http://www.zoom.co.jp>).


HINWEIS

- Öffnen Sie das GLOBAL-Menü, um die aktuelle Firmware-Version zu überprüfen (siehe Seite 21).

1 So bereiten Sie eine Aktualisierung der Firmware vor

- Stellen Sie sicher, dass der POWER-Schalter auf OFF gestellt ist.

- Halten Sie die beiden  gedrückt und verbinden Sie das Gerät über das USB-Kabel mit einem Computer.



- Der Screen VERSION UPDATE wird eingeblendet.



2 So aktualisieren Sie die Firmware

- Starten Sie das Aktualisierungsprogramm auf dem Computer und führen Sie die Aktualisierung aus.

ANMERKUNG

- Entfernen Sie während der Aktualisierung der Firmware in keinem Fall das USB-Kabel.

HINWEIS

- Details zur Bedienung des Programms finden Sie auf der ZOOM-Webseite.

3 So schließen Sie die Aktualisierung ab

- Wenn die Aktualisierung des **BB** abgeschlossen ist, erscheint „COMPLETE!“ im Display.



- Entfernen Sie das USB-Kabel.


HINWEIS

- Durch die Aktualisierung der Firmware werden gespeicherte Patches nicht gelöscht.

Zurücksetzen des **BB** auf die Werkseinstellungen

1. So verwenden Sie die Funktion All Initialize

- Halten Sie  gedrückt und stellen Sie den POWER-Schalter auf ON.



- Der Screen All Initialize wird eingeblendet.



2. So führen Sie die Funktion All Initialize aus.

- Drücken Sie .

ANMERKUNG

- Um abzubrechen, drücken Sie eine beliebige Taste außer .

HINWEIS

- Mit Hilfe der Funktion All Initialize können Sie alle Einstellungen des **BB** inklusive der Patches auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn Sie sich ganz sicher sind.

Aktivieren der Audio-Interface-Funktionen

Dieses Gerät kann mit Computern mit den folgenden Betriebssystemen benutzt werden:

■ Kompatible Betriebssysteme

Windows

Windows® XP SP3 (32 Bit) oder aktueller

Windows Vista® SP1 (32 Bit, 64 Bit) oder aktueller

Windows® 7 (32 Bit, 64 Bit)

32 Bit: Intel® Pentium® 4 1,8GHz oder schneller, 1 GB RAM oder mehr

64 Bit: Intel® Pentium® DualCore 2,7GHz oder schneller, 2 GB RAM oder mehr

Intel Mac

OS X 10.5.8/10.6.5 oder neuer

Intel® CoreDuo 1,83 GHz oder schneller

1 GB RAM oder mehr

■ Quantisierung (Bit-Rate)

16 Bit

■ Samplingfrequenz

44,1 kHz

Einzelheiten zur Aufnahme, Wiedergabe sowie zu anderen Funktionen finden Sie in der mitgelieferten Kurzanleitung.

HINWEIS

- Sie können das Mischungsverhältnis zwischen den Signalen des **BS** und des Computers steuern (siehe Seite 20).
- Sie können den Aufnahmepegel einstellen (siehe Seite 20).
- Wenn der POWER-Schalter auf der Stellung OFF steht, kann der **BS** über USB an einen Computer angeschlossen und über den USB-Bus mit Strom versorgt werden.

ANMERKUNG

- Um das von Ihrer DAW-Software bearbeitete Signal der angeschlossenen Bassgitarre abzuhören, stellen Sie für den Parameter AUDIO MONITOR den Wert 100 ein (siehe S. 20). Wird ein anderer Wert eingestellt, werden die Signale von Computer und **BS** gemischt, und das Ausgangssignal klingt, als wäre es mit einem Flanger-Effekt bearbeitet worden.

Effekt-Typen und -Parameter

Effekt-Nummer	Parameter	Parameterbereich		Effekt-Typ	Effekt-Beschreibung	Fußschalter-Funktion	
088	DynaDelay	Bei diesem dynamischen Delay wird die Effektlautstärke abhängig vom Pegel des Eingangssignals verändert.			FS	InputMute	
	Regler		Regler 2		Regler 3		
	Seite 01	Time	1-2000	Sense	-10 - -1, 1 - 10	Mix	0 - 100
	Bestimmt die Delay-Zeit.		Regelt die Empfindlichkeit des Effekts.		Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.		
	Seite 02	FB	0 - 100	Level	0 - 150		
	Regelt den Feedback-Wert.		Steuert den Ausgangspegel.				
Effekt-Screen		Symbol: Tempo-Synchronisation möglich			Symbol: Pedalsteuerung möglich		
Parameterbeschreibung							

■ Effekt-Typen und -Parameter

001	OptComp	Kompressor im Stil des APHEX Punch Factory.										
			Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01		Drive	0 – 100		P	Tone	0 – 100		Level	0 – 150	
	Steuert die Kompressionsintensität.					Steuert die Klangfarbe.				Steuert den Ausgangspegel.		
002	D Comp	Kompressor im Stil des MXR Dyna Comp										
			Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01		Sense	0 – 10			Tone	0 – 10		Level	0 – 150	P
	Steuert die Kompressor-Empfindlichkeit.					Steuert die Klangfarbe.				Steuert den Ausgangspegel.		
	Seite 02		ATTCK	Slow, Fast								
	Schaltet die Attack-Geschwindigkeit des Kompressors zwischen Fast (Schnell) und Slow (Langsam) um.											
003	M Comp	Dieser Kompressor verfügt über einen natürlicheren Sound.										
			Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01		THRSH	0 – 50		P	Ratio	1 – 10		Level	0 – 150	
	Legt den Signalpegel fest, ab dem der Kompressor aktiviert wird.					Bestimmt die Kompressor-Ratio.				Steuert den Ausgangspegel.		
	Seite 02		ATTCK	1 – 10								
	Steuert die Attack-Geschwindigkeit des Kompressors.											
004	DualComp	Bei diesem Kompressor können Sie verschiedene Einstellungen für den Bass- und Höhenbereich vornehmen.										
			Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01		Hi	0 – 50			Lo	0 – 50		Freq	300 Hz– 1,5 kHz	P
	Steuert die Kompressionstiefe im Höhenbereich.					Steuert die Kompressionstiefe im Bassbereich.				Bestimmt den Crossover-Punkt zwischen dem Höhen- und dem Bassbereich.		
	Seite 02		Level	0 – 150			Tone	0 – 10				
	Steuert den Ausgangspegel.					Steuert die tonale Qualität des Sounds.						
005	160 Comp	Kompressor im Stil des dbx 160A.										
			Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01		THRSH	-60 – 0			Ratio	1,0 – 10,0		Gain	0 – 20	
	Steuert den Threshold, der bestimmt, wann der Effekt aktiv ist.					Bestimmt die Kompressor-Ratio.				Steuert das Gain nach der Kompression.		
	Seite 02		Knee	Hard, Soft			Level	0 – 150		P		
	Dient zur Auswahl der Knee-Typs.					Steuert den Ausgangspegel.						

Effekt-Typen und -Parameter

006	Limiter	Der Limiter regelt Signalspitzen über einem bestimmten Referenzpegel zurück.											
		Regler 1				Regler 2				Regler 3			
	Seite 01	THRSH	0 – 50		P	Ratio	1 – 10			Level	0 – 150		
		Bestimmt den Referenzpegel für die Limiter-Funktion.				Steuert die Kompressions-Ratio des Limiters.				Steuert den Ausgangspegel.			
	Seite 02	REL	1 – 10										
		Bestimmt die Verzögerung zwischen dem Punkt, an dem das Signal unter den Threshold fällt, und der Release-Phase des Limiters.											
007	SlowATTCK	Bei diesem Effekt wird die Attack-Geschwindigkeit der einzelnen Noten reduziert, so dass eine Art Violin-Effekt entsteht.											
		Regler 1				Regler 2				Regler 3			
	Seite 01	Time	1–50		P	Curve	0 – 10			Level	0 – 150		
		Steuert die Attack-Zeit.				Bestimmt den Verlauf der Lautstärkeänderung während der Attack-Phase.				Steuert den Ausgangspegel.			
008	ZNR	ZOOMs einzigartiges Rauschunterdrückungssystem entfernt in Spielpausen das Rauschen, ohne den Klang zu verändern.											
		Regler 1				Regler 2				Regler 3			
	Seite 01	THRSH	1–25		P	DETECT	GtrIn, EfxIn			Level	0 – 150		
		Regelt die Empfindlichkeit des Effekts.				Regelt die Erkennung des Steuersignals.				Steuert den Ausgangspegel.			
009	GraphicEQ	Das Gerät verfügt über einen 7-Band-Equalizer.											
		Regler 1				Regler 2				Regler 3			
	Seite 01	50 Hz	-12-12			120 Hz	-12-12			400 Hz	-12-12		
		Steuert den Hub +/- bei 50 Hz.				Steuert den Hub +/- bei 120 Hz.				Steuert den Hub +/- bei 400 Hz.			
	Seite 02	500 Hz	-12-12			800 Hz	-12-12			4,5 kHz	-12-12		
		Steuert den Hub +/- bei 500 Hz.				Steuert den Hub +/- bei 800 Hz.				Steuert den Hub +/- bei 4,5 kHz.			
	Seite 03	10 kHz	-12-12			Level	0 – 150						
		Steuert den Hub +/- bei 10 kHz.				Steuert den Ausgangspegel.							
010	ParaEQ	Hierbei handelt es sich um einen parametrischen 2-Band-Equalizer.											
		Regler 1				Regler 2				Regler 3			
	Seite 01	Freq1	20 Hz – 20 kHz			Q1	0,5, 1, 2, 4, 8, 16			Gain1	-20 – 20		
		Steuert die Scheitelfrequenz von EQ1.				Steuert die Filtergüte Q von EQ1.				Steuert das Gain von EQ1.			
	Seite 02	Freq2	20 Hz – 20 kHz			Q2	0,5, 1, 2, 4, 8, 16			Gain2	-20 – 20		
		Steuert die Scheitelfrequenz von EQ2.				Steuert die Filtergüte Q von EQ2.				Steuert das Gain von EQ2.			
	Seite 03	Level	0 – 150										
		Steuert den Ausgangspegel.											
011	Splitter	Dieser Effekt teilt das Signal in zwei Bänder auf (High/Low), deren Mischungsverhältnis beliebig angepasst werden kann.											
		Regler 1				Regler 2				Regler 3			
	Seite 01	Hi	0 – 100			Lo	0 – 100			Freq	80 Hz– 2,5 kHz		
		Steuert das Mischungsverhältnis im Höhen-Band.				Steuert das Mischungsverhältnis im Bass-Band.				Bestimmt den Crossover-Punkt zwischen dem Höhen- und dem Bass-Band.			
	Seite 02	Level	0 – 150		P								
		Steuert den Ausgangspegel.											
012	Bottom B	Verstärkt den Bass- und Höhenbereich.											
		Regler 1				Regler 2				Regler 3			
	Seite 01	Bass	0 – 10		P	Trebl	0 – 10			Level	0 – 150		
		Steuert den Boost-Anteil im Bassbereich.				Steuert den Boost-Anteil im Höhenbereich.				Steuert den Ausgangspegel.			
013	Exciter	Exciter im Stil des BBE Sonic Maximizer.											
		Regler 1				Regler 2				Regler 3			
	Seite 01	Bass	0 – 10		P	Trebl	0 – 10			Level	0 – 150		
		Steuert den Anteil der Phasenbearbeitung im Bassbereich.				Steuert den Anteil der Phasenbearbeitung im Höhenbereich.				Steuert den Ausgangspegel.			

014

CombFLTR

<

Effekt-Typen und -Parameter

021	SEQ FLTR	Dieser serielle Filter funktioniert so ähnlich wie das Z.Vex Seek-Wah.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
Seite 01		Step	2-8		PTRN	1-8		Speed	1-50		P
		Steuert die Anzahl der Effekt-Schritte.			Bestimmt das Effekt-Pattern.			Steuert die Modulationsgeschwindigkeit.			
Seite 02		Shape	0-10		Reso	0-10		Level	0-150		
		Steuert die Hüllkurve des Effekt-Sounds.			Steuert die Effekt-Resonanz.			Steuert den Ausgangspegel.			
022	RNDM FLTR	Bei diesem Effekt ändert sich der Klangcharakter nach dem Zufallsprinzip.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
Seite 01		Speed	1-50		P	Range	0-100		Reso	0-10	
		Steuert die Modulationsgeschwindigkeit.			Steuert den Frequenzbereich des Effekts.			Steuert die Effekt-Resonanz.			
Seite 02		Type	HPF, BPF, LPF			Chara	2Pole, 4Pole		Bal	0-100	
		Bestimmt den Filter-Typ.			Steuert den Anteil des gefilterten Signals.			Steuert das Mischungsverhältnis zwischen Original- und Effektsound.			
Seite 03		Level	0-150								
		Steuert den Ausgangspegel.									
023	Booster	Simulation des Xotic EP Boosters, der warm und kraftvoll klingt.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
Seite 01		Gain	0-100		P	Bass	-10-10		Trebl	-10-10	
		Steuert das Gain.			Steuert den Pegel im Bassbereich.			Steuert den Pegel im Höhenbereich.			
Seite 02		Level	0-150								
		Steuert den Ausgangspegel.									
024	OverDrive	Simuliert die ODB-3 Overdrive Bass Machine von Boss.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
Seite 01		Gain	0-100		P	Tone	0-100		Level	0-150	
		Steuert das Gain.			Steuert die Klangfarbe.			Steuert den Ausgangspegel.			
Seite 02		Bal	0-100								
		Steuert das Verhältnis zwischen Original- und Effekt-Klang.									
025	Bass Muff	Simulation des Electro-Harmonix Bass Big Muff.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
Seite 01		Gain	0-100		P	Tone	0-100		Level	0-150	
		Steuert das Gain.			Steuert die Klangfarbe.			Steuert den Ausgangspegel.			
Seite 02		Mode	NORM, BsBST			Bal	0-100				
		Dient zur Auswahl des Distortion-Modus.			Steuert das Verhältnis zwischen Original- und Effekt-Klang.						
026	T Scream	Simulation des Ibanez TS808, den viele Gitarristen als Booster schätzen und der Vorbild für unzählige Nachbauten ist.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
Seite 01		Gain	0-100		P	Tone	0-100		Level	0-150	
		Steuert das Gain.			Steuert die Klangfarbe.			Steuert den Ausgangspegel.			
Seite 02		Bal	0-100								
		Steuert das Verhältnis zwischen Original- und Effekt-Klang.									
027	Dist 1	Simulation des Boss DS-1 Distortion-Pedals, eines echten Kassenschlagers.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
Seite 01		Gain	0-100		P	Tone	0-100		Level	0-150	
		Steuert das Gain.			Steuert die Klangfarbe.			Steuert den Ausgangspegel.			
Seite 02		Bal	0-100								
		Steuert das Verhältnis zwischen Original- und Effekt-Klang.									
028	Squeak	Simulation der bekannten PROCO Rat, die für ihre dreckige Distortion bekannt ist.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
Seite 01		Gain	0-100		P	Tone	0-100		Level	0-150	
		Steuert das Gain.			Steuert die Klangfarbe.			Steuert den Ausgangspegel.			
Seite 02		Bal	0-100								
		Steuert das Verhältnis zwischen Original- und Effekt-Klang.									

029	FuzzSmile	Simulation des Fuzz Face, das dank seines witzigen Designs und dem fetten Sound Rockgeschichte geschrieben hat.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Gain	0 – 100	P	Tone	0 – 100		Level	0 – 150		
	Steuert das Gain.			Steuert die Klangfarbe.			Steuert den Ausgangspegel.				
	Seite 02	Bal	0 – 100								
			Steuert das Verhältnis zwischen Original- und Effekt-Klang.								
030	GreatMuff	Simulation des Electro-Harmonix Big Muff, das bei vielen Künstlern wegen seines fetten Fuzz-Sounds beliebt ist.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Gain	0 – 100	P	Tone	0 – 100		Level	0 – 150		
	Steuert das Gain.			Steuert die Klangfarbe.			Steuert den Ausgangspegel.				
	Seite 02	Bal	0 – 100								
			Steuert das Verhältnis zwischen Original- und Effekt-Klang.								
031	MetalWRLD	Simulation des Boss Metal Zone, der sich durch langes Sustain und druckvolle Mitten auszeichnet.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Gain	0 – 100	P	Tone	0 – 100		Level	0 – 150		
	Steuert das Gain.			Steuert die Klangfarbe.			Steuert den Ausgangspegel.				
	Seite 02	Bal	0 – 100								
			Steuert das Verhältnis zwischen Original- und Effekt-Klang.								
032	BassDrive	Simulation der unter Bassisten sehr beliebten Sansamp Bass Driver DI.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Bass	-10 – 10		Trebl	-10 – 10		Prese	-10 – 10		
		Steuert den Pegel im Bassbereich.			Steuert den Pegel im Höhenbereich.			Steuert den Pegel im Präsenzenbereich.			
	Seite 02	Gain	0 – 100	P	Blend	0 – 100		Level	0 – 150		
		Steuert das Gain.			Steuert das Verhältnis zwischen Original- und Effekt-Klang.			Steuert den Ausgangspegel.			
	Seite 03	Mid	-10 – 10								
			Steuert den Pegel im Mittenbereich.								
033	D.I. Plus	Simulation der MXR Bass D.I.+ mit einem cleanen und einem verzerrten Kanal.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Bass	-10 – 10		Trebl	-10 – 10		Prese	-10 – 10		
		Steuert den Pegel im Bassbereich.			Steuert den Pegel im Mittenbereich.			Steuert den Pegel im Höhenbereich.			
	Seite 02	Gain	0 – 100	P	Blend	0 – 100		Level	0 – 150		
		Steuert das Gain.			Steuert das Verhältnis zwischen Original- und Effekt-Klang.			Steuert den Ausgangspegel.			
	Seite 03	Color	On/Off		CHAN	CLN / DIST					
			Schaltet den Preset-EQ an oder ab.			Schaltet zwischen cleanem und verzerrtem Kanal um.					
034	Bass BB	Simulation des Xotic Bass BB Preamp, der einen röhren-artigen, fetten Sound bietet.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Gain	0 – 100	P	Bass	-10 – 10		Trebl	-10 – 10		
		Steuert das Gain.			Steuert den Pegel im Bassbereich.			Steuert den Pegel im Höhenbereich.			
	Seite 02	Dry	0 – 100		Level	0 – 150					
			Steuert den Pegel des Original-Sounds.			Steuert den Ausgangspegel.					
035	DI5	Simulation der AVALON DESIGN U5 Preamps.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Gain	0 – 100		Tone	Off, 1 – 6		Level	0 – 150	P	
		Steuert das Gain.			Steuert die Klangfarbe.			Steuert den Ausgangspegel.			
	Seite 02	HiCut	On/Off								
			Dämpft in der Stellung ON den Höhenbereich.								

Effekt-Typen und -Parameter

38

042	Flip Top	Simulation des Ampeg B-15, der für den Motown-Sound der 1960-er steht.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Bass	-10 – 10		Mid	-10 – 10		Trebl	-10 – 10		
	Seite 02	Steuert den Pegel im Bassbereich.			Steuert den Pegel im Mittenbereich.			Steuert den Pegel im Höhenbereich.			
		Mid_F	32 Hz – 6,3 kHz		Gain	0 – 100	P	Level	0 – 150		
	Seite 03	Steuert die Scheitelfrequenz im Mittenbereich.			Steuert das Gain.			Steuert den Ausgangspegel.			
		Ultra	Off, Low, Hi, Both		CAB	Siehe Tabelle 1		Mix	0 – 100		
Verstärkt den Höhen- und Bassbereich.			Dient zur Auswahl des Lautsprechers.			Steuert das Mischungsverhältnis des Signals hinter dem Preamp mit dem Signal hinter dem Lautsprecher.					
043	Acoustic	Simulation des für seine kräftigen Mitten bekannten Acoustic 360.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Bass	-10 – 10		Mid	-10 – 10		Trebl	-10 – 10		
	Seite 02	Steuert den Pegel im Bassbereich.			Steuert den Pegel im Mittenbereich.			Steuert den Pegel im Höhenbereich.			
		Mid_F	32 Hz – 6,3 kHz		Gain	0 – 100	P	Level	0 – 150		
	Seite 03	Steuert die Scheitelfrequenz im Mittenbereich.			Steuert das Gain.			Steuert den Ausgangspegel.			
		Bright	On/Off		CAB	Siehe Tabelle 1		Mix	0 – 100		
Verstärkt in der Stellung ON den Höhenbereich.			Dient zur Auswahl des Lautsprechers.			Steuert das Mischungsverhältnis des Signals hinter dem Preamp mit dem Signal hinter dem Lautsprecher.					
044	Ag Amp	Simulation des für seinen kraftvollen Sound bekannten Aguilar DB750.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Bass	-10 – 10		Mid	-10 – 10		Trebl	-10 – 10		
	Seite 02	Steuert den Pegel im Bassbereich.			Steuert den Pegel im Mittenbereich.			Steuert den Pegel im Höhenbereich.			
		Mid_F	32 Hz – 6,3 kHz		Gain	0 – 100	P	Level	0 – 150		
	Seite 03	Steuert die Scheitelfrequenz im Mittenbereich.			Steuert das Gain.			Steuert den Ausgangspegel.			
		Char	Off, Deep, Bright, Both		CAB	Siehe Tabelle 1		Mix	0 – 100		
Dient zur Auswahl einer der vier Preset-Klangeinstellungen.			Dient zur Auswahl des Lautsprechers.			Steuert das Mischungsverhältnis des Signals hinter dem Preamp mit dem Signal hinter dem Lautsprecher.					
045	Monotone	Simulation des POLYTONE MINI-BRUTE III mit seinen ausgeprägten Mitten, der häufig von Jazzmusikern benutzt wird.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Bass	-10 – 10		Mid	-10 – 10		Trebl	-10 – 10		
	Seite 02	Steuert den Pegel im Bassbereich.			Steuert den Pegel im Mittenbereich.			Steuert den Pegel im Höhenbereich.			
		Mid_F	32 Hz – 6,3 kHz		Gain	0 – 100	P	Level	0 – 150		
	Seite 03	Steuert die Scheitelfrequenz im Mittenbereich.			Steuert das Gain.			Steuert den Ausgangspegel.			
		Char	Dark, Bright, Flat		CAB	Siehe Tabelle 1		Mix	0 – 100		
Dient zur Auswahl einer der drei Preset-Klangeinstellungen.			Dient zur Auswahl des Lautsprechers.			Steuert das Mischungsverhältnis des Signals hinter dem Preamp mit dem Signal hinter dem Lautsprecher.					
046	SuperB	Simulation des Marshall Super Bass, der Rockgeschichte geschrieben hat.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Bass	-10 – 10		Mid	-10 – 10		Trebl	-10 – 10		
	Seite 02	Steuert den Pegel im Bassbereich.			Steuert den Pegel im Mittenbereich.			Steuert den Pegel im Höhenbereich.			
		Mid_F	32 Hz – 6,3 kHz		Gain	0 – 100	P	Level	0 – 150		
	Seite 03	Steuert die Scheitelfrequenz im Mittenbereich.			Steuert das Gain.			Steuert den Ausgangspegel.			
		Prese	0 – 10		CAB	Siehe Tabelle 1		Mix	0 – 100		
Steuert den Pegel im Präsenzenbereich.			Dient zur Auswahl des Lautsprechers.			Steuert das Mischungsverhältnis des Signals hinter dem Preamp mit dem Signal hinter dem Lautsprecher.					


Effekt-Typen und -Parameter

047	G-Krueger	Simulation des berühmten Metal-Bassverstärkers Gallien-Krueger 800RB aus den 1980-ern.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Bass	-10	-10	Mid	-10	-10	Trebl	-10	-10	
	Steuert den Pegel im Bassbereich.			Steuert den Pegel im Mittenbereich.			Steuert den Pegel im Höhenbereich.				
	Seite 02	Mid_F	32 Hz	6,3 kHz	Gain	0	100	P	Level	0	150
Steuert die Scheitelfrequenz im Mittenbereich.			Steuert das Gain.			Steuert den Ausgangspegel.					
Seite 03	Color	Off, Low, Mid, Hi	CAB	Siehe Tabelle 1		Mix	0	100			
	Steuert die Preset-Klangeinstellung.			Dient zur Auswahl des Lautsprechers.			Steuert das Mischungsverhältnis des Signals hinter dem Preamp mit dem Signal hinter dem Lautsprecher.				
048	Heaven	Simulation des Eden WT-800, der sich für ganz unterschiedliche Stilistiken eignet.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Bass	-10	-10	Mid	-10	-10	Trebl	-10	-10	
	Steuert den Pegel im Bassbereich.			Steuert den Pegel im Mittenbereich.			Steuert den Pegel im Höhenbereich.				
	Seite 02	Mid_F	32 Hz	6,3 kHz	Gain	0	100	P	Level	0	150
Steuert die Scheitelfrequenz im Mittenbereich.			Steuert das Gain.			Steuert den Ausgangspegel.					
Seite 03	ENHNC	0	10	CAB	Siehe Tabelle 1		Mix	0	100		
	Dieser Klangregler verändert die Frequenz und den Pegel abhängig von der Reglerposition.			Dient zur Auswahl des Lautsprechers.			Steuert das Mischungsverhältnis des Signals hinter dem Preamp mit dem Signal hinter dem Lautsprecher.				
049	Mark B	Simulation des Markbass Little Mark III aus Italien.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Bass	-10	-10	Mid	-10	-10	Trebl	-10	-10	
	Steuert den Pegel im Bassbereich.			Steuert den Pegel im Mittenbereich.			Steuert den Pegel im Höhenbereich.				
	Seite 02	Mid_F	32 Hz	6,3 kHz	Gain	0	100	P	Level	0	150
Steuert die Scheitelfrequenz im Mittenbereich.			Steuert das Gain.			Steuert den Ausgangspegel.					
Seite 03	Color	0	6	CAB	Siehe Tabelle 1		Mix	0	100		
	Steuert den Bass- und Höhenbereich aus.			Dient zur Auswahl des Lautsprechers.			Steuert das Mischungsverhältnis des Signals hinter dem Preamp mit dem Signal hinter dem Lautsprecher.				
050	Tremolo	Dieser Effekt variiert die Lautstärke periodisch.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Depth	0	100	Rate	0	50	P	Level	0	150
	Steuert die Modulationstiefe.			Steuert die Modulationsrate.			Steuert den Ausgangspegel.				
	Seite 02	Wave	UP 0 – UP 9, DWN 0 – DWN 9, TRI 0 – TRI 9								
Bestimmt die Modulationswellenform.											
051	Slicer	Bei diesem Effekt wird das Eingangssignal in einzelne Abschnitte zerlegt, wodurch ein rhythmischer Klangeffekt erreicht wird.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		PTRN	1	20	Speed	1	50	P	Bal	0	100
	Bestimmt das Effekt-Pattern.			Steuert die Modulationsgeschwindigkeit.			Steuert das Mischungsverhältnis zwischen Original- und Effektsound.				
	Seite 02	THRSH	0	50	Level	0	150				
Steuert den Effekt-Schwellwert.			Steuert den Ausgangspegel.								
052	4-Phaser	Dieser vierstufige Phaser erzeugt einen schwirrenden Sound.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Rate	0	50	Reso	-10	-10	Level	0	150	
	Steuert die Modulationsrate.			Steuert die Intensität des Effekt-Charakters.			Steuert den Ausgangspegel.				
	Seite 02	LoCut	Off	800 Hz							
Bestimmt die Cut-Frequenz im Bassbereich des Effekt-Sounds.											

053	8-Phaser	Dieser achtstufige Phaser erzeugt einen schwirrenden Sound. Im Vergleich zum 4-Stage Phaser ist der Sound detaillierter.											
	Seite 01	Regler 1				Regler 2				Regler 3			
		Rate	0 – 50		▷ P	Reso	-10 – 10			Level	0 – 150		
	Seite 02	Steuert die Modulationsrate.				Steuert die Intensität des Effekt-Charakters.				Steuert den Ausgangspegel.			
		LoCut	Off – 800 Hz										
		Bestimmt die Cut-Frequenz im Bassbereich des Effekt-Sounds.											
054	The Vibe	Dieser Vibe-Sound erzeugt einen einmaligen, pulsierenden Klang.											
	Seite 01	Regler 1				Regler 2				Regler 3			
		Speed	0 – 50		P	Depth	0 – 100			Bias	0 – 100		
	Seite 02	Steuert die Modulationsgeschwindigkeit.				Steuert die Modulationstiefe.				Bestimmt die Übersteuerung der Modulationswellenform.			
		Wave	0 – 100			Mode	VIBRT, CHORS			Level	0 – 150		
		Steuert die Modulationswellenform.				Legt als Effekt entweder Vibrato oder Chorus fest.				Steuert den Ausgangspegel.			
055	DuoPhase	Dieser Effekt verwendet zwei Phaser gleichzeitig.											
	Seite 01	Regler 1				Regler 2				Regler 3			
		RateA	1–50		▷ P	RateB	1–50, SyncA, RvrsA			Level	0 – 150		
	Seite 02	Steuert die Modulationsgeschwindigkeit von LFO A.				Steuert die Modulationsgeschwindigkeit von LFO B.				Steuert den Ausgangspegel.			
		ResoA	0 – 10			ResoB	0 – 10			Link	Seri, Para, STR		
	Seite 03	Steuert die Modulationsresonanz von LFO A.				Steuert die Modulationsresonanz von LFO B.				Steuert, wie die beiden Phaser verkoppelt sind.			
		DPT_A	1–100			DPT_B	1–100						
		Steuert die Modulationstiefe von LFO A.				Steuert die Modulationstiefe von LFO B.							
056	WarpPhase	Dieser Phaser moduliert das Signal nur in eine Richtung.											
	Seite 01	Regler 1				Regler 2				Regler 3			
		Speed	1–50		▷ P	Reso	0 – 10			Level	0 – 150		
	Seite 02	Steuert die Modulationsgeschwindigkeit.				Steuert die Effekt-Resonanz.				Steuert den Ausgangspegel.			
		DRCTN	Go, Back										
		Steuert die Richtung der Modulation.											
057	Chorus	Dieser Effekt mischt ein transponiertes Signal zum Originalsignal dazu, um einen lebendigeren, kräftigeren Klang zu erzeugen.											
	Seite 01	Regler 1				Regler 2				Regler 3			
		Depth	0 – 100			Rate	1–50			Mix	0 – 100		P
	Seite 02	Steuert die Modulationstiefe.				Steuert die Modulationsgeschwindigkeit.				Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.			
		LoCut	Off – 800 Hz			Level	0 – 150			PreD	On/Off		
		Definiert den Cutoff-Punkt im Bassbereich des Effekt-Sounds.				Steuert den Ausgangspegel.				Schaltet das Pre-Delay an oder ab.			
058	Detune	Die Mischung eines leicht transponierten Signals mit dem Originalsignal erzeugt bei diesem Effekt-Typ einen subtilen Chorus-Effekt.											
	Seite 01	Regler 1				Regler 2				Regler 3			
		Prozent	-50 – 50			PreD	0 – 50			Mix	0 – 100		P
	Seite 02	Steuert die Transponierung in Cent-Schritten (1 Cent = 1/100-stel eines Halbtons).				Steuert das Pre-Delay des Effekts.				Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.			
		Tone	0 – 10			Level	0 – 150			LoCut	Off – 800 Hz		
		Steuert die Klangfarbe.				Steuert den Ausgangspegel.				Bestimmt die Cut-Frequenz im Bassbereich des Effekt-Sounds.			
059	VintageCE	Simulation des BOSS CE-1.											
	Seite 01	Regler 1				Regler 2				Regler 3			
		Comp	0 – 9			Rate	1–50			Mix	0 – 100		P
	Seite 02	Steuert die Empfindlichkeit des Kompressors.				Steuert die Modulationsgeschwindigkeit.				Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.			
		Level	0 – 150										
		Steuert den Ausgangspegel.											

Effekt-Typen und -Parameter

060	StereoChorus	Hierbei handelt es sich um einen sehr transparenten Stereo-Chorus.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01	Depth	0 – 100		Rate	1–50		Mix	0 – 100		P
		Steuert die Modulationstiefe.			Steuert die Modulationsgeschwindigkeit.			Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.			
	Seite 02	LoCut	Off – 800 Hz		Level	0 – 150					
		Definiert den Cutoff-Punkt im Bassbereich des Effekt-Sounds.			Steuert den Ausgangspegel.						
061	Ensemble	Hierbei handelt es sich um ein Chorus-Ensemble mit dreidimensionalen Verschiebungen.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01	Depth	0 – 100		Rate	1–50		Mix	0 – 100		P
		Steuert die Modulationstiefe.			Steuert die Modulationsgeschwindigkeit.			Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.			
	Seite 02	Tone	0 – 10		Level	0 – 150					
		Steuert die Klangfarbe.			Steuert den Ausgangspegel.						
062	VinFLNGR	Analoger Flanger-Sound im Stil eines MXR M-117R.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01	Depth	0 – 100		Rate	0 – 50		Reso	-10 – -1, 0,1 – 10		
		Steuert die Modulationstiefe.			Steuert die Modulationsgeschwindigkeit.			Steuert die Intensität der Modulationsresonanz.			
	Seite 02	PreD	0 – 50		Mix	0 – 100		Level	0 – 150		
		Steuer das Pre-Delay des Effekts.			Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.			Steuert den Ausgangspegel.			
	Seite 03	LoCut	Off – 800 Hz								
		Bestimmt die Cutoff-Frequenz im Bassbereich des Effekt-Sounds.									
063	Flanger	Hierbei handelt es sich um einen Jet-Sound im Stil eines ADA-Flangers.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01	Depth	0 – 100		Rate	0 – 50		Reso	-10 – -1, 0,1 – 10		
		Steuert die Modulationstiefe.			Steuert die Modulationsgeschwindigkeit.			Steuert die Intensität der Modulationsresonanz.			
	Seite 02	PreD	0 – 50		Mix	0 – 100		Level	0 – 150		
		Steuer das Pre-Delay des Effekts.			Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.			Steuert den Ausgangspegel.			
	Seite 03	LoCut	Off – 800 Hz								
		Bestimmt die Cutoff-Frequenz im Bassbereich des Effekt-Sounds.									
064	DynaFLNGR	Bei diesem dynamischen Flanger wird die Effektlautstärke abhängig vom Pegel des Eingangssignals verändert.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01	Depth	0 – 100		Rate	0 – 50		Sense	-10 – -1, 1 – 10		
		Steuert die Modulationstiefe.			Steuert die Modulationsgeschwindigkeit.			Steuert die Empfindlichkeit des Effekts.			
	Seite 02	Reso	-10 – -1, 0,1 – 10		Level	0 – 150					
		Steuert die Intensität der Modulationsresonanz.			Steuert den Ausgangspegel.						
065	Vibrato	Dieser Effekt sorgt für ein automatisches Vibrato.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01	Depth	0 – 100		Rate	0 – 50		Bal	0 – 100		
		Steuert die Modulationstiefe.			Steuert die Modulationsgeschwindigkeit.			Steuert das Mischungsverhältnis zwischen Original- und Effektsound.			
	Seite 02	Tone	0 – 10		Level	0 – 150					
		Steuert die Klangfarbe.			Steuert den Ausgangspegel.						
066	Octave	Dieser Effekt transponiert das Signal eine Oktave unter den Originalsound.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01	Oct	0 – 100		Dry	0 – 100		Tone	0 – 10		
		Steuert den Pegel der um eine Oktave tieferen Version.			Steuert den Pegel des Original-Sounds.			Steuert die Klangqualität der um eine Oktave tieferen Dopplung.			
	Seite 02	Low	0 – 10		Mid	0 – 10		Level	0 – 150		
		Steuert den Pegel im Bassbereich.			Steuert den Pegel im Mittenbereich.			Steuert den Ausgangspegel.			

067	PitchSHFT	Dieser Effekt transponiert die Tonhöhe nach oben oder unten.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Shift	-12 – 1, 0, 1 – 12, 24		Tone	0 – 10		Bal	0 – 100		P
	Bestimmt das Detune-Intervall in Halbtönen. Die Option „0“ sorgt für einen Verstimmungseffekt.			Steuert die Klangfarbe.			Steuert das Mischungsverhältnis zwischen Original- und Effektsound.				
	Seite 02	Fine	-25 – -1, 0, 1 – 25		Level	0 – 150					
Erlaubt eine Feinanpassung der Transposition in Prozent (1/100-stel Halbtön).			Steuert den Ausgangspegel.								
068	MonoPitch	Dieser Pitch-Shifter ist für monophone Sounds (Single-Notes) geeignet.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Shift	-12 – 1, 0, 1 – 12, 24		Tone	0 – 10		Bal	0 – 100		P
	Bestimmt das Detune-Intervall in Halbtönen. Die Option „0“ sorgt für einen Verstimmungseffekt.			Steuert die Klangfarbe.			Steuert das Mischungsverhältnis zwischen Original- und Effektsound.				
	Seite 02	Fine	-25 – -1, 0, 1 – 25		Level	0 – 150					
Erlaubt eine Feinanpassung der Transposition in Prozent (1/100-stel Halbtön).			Steuert den Ausgangspegel.								
069	H.P.S	Dieser intelligente Pitch Shifter transponiert den Sound abhängig vom Grundton und der Skala.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Skala	-6, -5, -4, -3, -m, m, 3, 4, 5, 6 (Siehe Tabelle 2)		Tonart	C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B		Mix	0 – 100		P
	Legt die Tonhöhe des dem Originalsignal zugemischten, transponierten Effekt-Sounds fest.			Legt die Tonika (Grundton) der benutzten Skala fest.			Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.				
	Seite 02	Tone	0 – 10		Level	0 – 150					
Steuert die Klangfarbe.			Steuert den Ausgangspegel.								
070	BendCho	Verstimmt die Tonhöhe, wobei das Eingangssignal als Trigger dient und die Noten einzeln bearbeitet werden.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Depth	0 – 100		Time	0 – 50		P	Bal	0 – 100	
	Bestimmt die Effekttiefe.			Bestimmt die Zeit, bevor der Effekt einsetzt.			Steuert das Mischungsverhältnis zwischen Original- und Effektsound.				
	Seite 02	Mode	Up, Down		Tone	0 – 10		Level	0 – 150		
Steuert die Pitch-Richtung.			Steuert die Klangfarbe.			Steuert den Ausgangspegel.					
071	RingMod	Dieser Effekt erzeugt einen metallisch klirrenden Sound. Mit dem Parameter „Freq“ können Sie drastische Klangänderungen erzeugen.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Freq	1 – 50		P	Tone	0 – 10		Bal	0 – 100	
	Steuert die Modulationsfrequenz.			Steuert die Klangfarbe.			Steuert das Mischungsverhältnis zwischen Original- und Effektsound.				
	Seite 02	Level	0 – 150								
Steuert den Ausgangspegel.											
072	BitCrush	Dieser Effekt erzeugt einen Lo-Fi-Sound.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Bit	4 – 16		SMPL	0 – 50		P	Bal	0 – 100	
	Steuert die Bit-Tiefe.			Steuert die Samplingrate.			Steuert das Mischungsverhältnis zwischen Original- und Effektsound.				
	Seite 02	Tone	0 – 10		Level	0 – 150					
Steuert die Klangfarbe.			Steuert den Ausgangspegel.								
073	Bomber	Dieser Effekt erzeugt beim Picking einen explosiven Sound.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		PTTRN	HndGn, Arm, Bomb, Thndr		Decay	1 – 100		P	Bal	0 – 100	
	Legt den Sound-Typ des Effekts fest.			Steuert die Länge des Reverbs.			Steuert das Mischungsverhältnis zwischen Original- und Effektsound.				
	Seite 02	THRSH	0 – 50		Power	0 – 30		Tone	0 – 10		
	Steuert den Effekt-Schwellwert.			Steuert die Stärke des Plosiv-Klangs.			Steuert die Klangfarbe.				
	Seite 03	Level	0 – 150								
Steuert den Ausgangspegel.											

Effekt-Typen und -Parameter

074	MonoSyn	Dieser Effekt erzeugt den Sound eines monophonen Bass-Synthesizers (für Einzelnoten), der die Tonhöhe des Eingangssignals ausliest.											
	Seite 01	Regler 1				Regler 2				Regler 3			
		Decay	0 – 100			Wave	Saw, Pulse, PWM			Reso	0 – 10		
		Steuert das Maß der Klangänderung.				Schaltet die Wellenform zwischen „Saw“ (Sägezahn), „Pulse“ (Rechteckwelle) oder PWM (Pulsbreitenmodulation für fettere Sounds) um.				Steuert die Intensität des Effekts-Charakters.			
	Seite 02	Synth	0 – 100			Dry	0 – 100		P	Level	0 – 150		
		Steuert den Synthesizer-Pegel.				Steuert den Original-Pegel.				Steuert den Ausgangspegel.			
075	StdSyn	ZOOM originaler Bass-Synthesizer-Sound.											
	Seite 01	Regler 1				Regler 2				Regler 3			
		Sense	0 – 100			Sound	1 – 4			Tone	0 – 10		
		Steuert die Empfindlichkeit der Trigger-Erkennung.				Dient zur Auswahl einer Synthesizer-Variation.				Steuert die tonale Qualität des Sounds.			
	Seite 02	Synth	0 – 100			Dry	0 – 100		P	Level	0 – 150		
		Steuert den Synthesizer-Pegel.				Steuert den Original-Pegel.				Steuert den Ausgangspegel.			
076	SynTik	Dieser Effekt erzeugt einen Synthesizer-Sound, der einem Talking Modulator ähnelt, der Vokale generiert.											
	Seite 01	Regler 1				Regler 2				Regler 3			
		Decay	0 – 100			Type	IA, UE, UA, oA			Tone	0 – 10		
		Steuert das Maß der Klangänderung.				Dient zur Auswahl einer Vokal-Variation.				Steuert die tonale Qualität des Sounds.			
	Seite 02	Synth	0 – 100			Dry	0 – 100		P	Level	0 – 150		
		Steuert den Synthesizer-Pegel.				Steuert den Original-Pegel.				Steuert den Ausgangspegel.			
077	V-Syn	Dieser Effekt erzeugt einen Vintage-Bass-Synthesizer-Sound.											
	Seite 01	Regler 1				Regler 2				Regler 3			
		Decay	0 – 100			Sense	0 – 30			Range	-10 – 10		
		Steuert das Maß der Klangänderung.				Steuert die Empfindlichkeit der Trigger-Erkennung.				Steuert den Bereich für den Filter-Shift.			
	Seite 02	Synth	0 – 100			Dry	0 – 100		P	Level	0 – 150		
		Steuert den Synthesizer-Pegel.				Steuert den Original-Pegel.				Steuert den Ausgangspegel.			
078	4VoiceSyn	Dieser Effekt-Typ fügt einzelnen, auf dem Bass gespielten Noten Synthesizer-Harmonisierungen hinzu. Die Art der Harmonisierung hängt von den Parametern Mode und Scale ab.											
	Seite 01	Regler 1				Regler 2				Regler 3			
		ATTCK	0 – 10			Mode	1 – 9			Scale	1, 2		
		Steuert die Attack-Rate des Synthesizer-Sounds.				Dient zur Auswahl der Harmonisierung 1 - 9. (Siehe Tabelle 4)				Dient zur Auswahl einer Harmonie-Variation. Für jeden der Modi 1 - 9 stehen zwei Variationen zur Verfügung. (Siehe Tabelle 4)			
	Seite 02	Synth	0 – 100			Dry	0 – 100		P	Level	0 – 150		
		Steuert den Synthesizer-Pegel.				Steuert den Original-Pegel.				Steuert den Ausgangspegel.			
079	Z-Syn	Dieser Bass-Synthesizer-Sound sorgt für fette, analoge Synth-Sounds.											
	Seite 01	Regler 1				Regler 2				Regler 3			
		Wave	Saw, Sqr			Decay	0 – 100		P	Tone	0 – 10		
		Dient zur Auswahl der Wellenform.				Steuert die Geschwindigkeit der Klangmodulation.				Steuert die Klangfarbe.			
	Seite 02	Freq	0 – 10			Range	0 – 20			Reso	0 – 20		
	Steuert die Cutoff-Frequenz des Tiefpass-Filters.				Steuert den Anteil der Modulation der Cutoff-Frequenz.				Steuert die Intensität der Filterresonanz.				
	Seite 03	Synth	0 – 100			Dry	0 – 100			Level	0 – 150		
		Steuert den Synthesizer-Pegel.				Steuert den Original-Pegel.				Steuert den Ausgangspegel.			
080	Z-Organ	Dieser Effekt simuliert den Klang einer Orgel.											
	Seite 01	Regler 1				Regler 2				Regler 3			
		Upper	0 – 100		P	Lower	0 – 100			Dry	0 – 100		
		Steuert den Pegel in den Höhen.				Steuert den Pegel in den Bässen.				Steuert den Pegel des Original-Sounds.			
	Seite 02	HPF	0 – 10			LPF	0 – 10			Level	0 – 150		
		Steuert die Cutoff-Frequenz des Hochpassfilters.				Steuert die Cutoff-Frequenz des Tiefpassfilters.				Steuert den Ausgangspegel.			

081	Defret	Verwandelt den Sound jeder Bassgitarre in einen Fretless-Bass-Sound.									
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Sense	0 – 30		Color	1 – 10		Level	0 – 150		
	Steuert die Empfindlichkeit des Effekts.				Steuert den harmonischen Anteil im Sound. Höhere Werte sorgen für einen stärkeren Effekt-Charakter.			Steuert den Ausgangspegel.			
	Seite 02	Tone	1 – 50		P						
Steuert die tonale Qualität des Sounds.											
082	Delay	Dieses lange Delay bietet eine maximale Verzögerung von 5000 ms.							FS	Hold, InputMute	
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Time	1–5000		FB	0 – 100		Mix	0 – 100		P
	Bestimmt die Delay-Zeit.				Regelt den Feedback-Wert.			Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.			
	Seite 02	HiDMP	0 – 10		P-P	MONO, P-P		Level	0 – 150		
Bestimmt die Höhendämpfung im Delay-Sound.				Schaltet den Delay-Ausgang zwischen Mono und Ping-Pong um.			Steuert den Ausgangspegel.				
083	TapeEcho	Dieser Effekt simuliert ein Tape-Echo. Durch Änderung des „Time“-Parameters ändert sich die Tonhöhe der Echos.							FS	InputMute	
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Time	1–2000		FB	0 – 100		Mix	0 – 100		P
	Bestimmt die Delay-Zeit.				Regelt den Feedback-Wert.			Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.			
	Seite 02	HiDMP	0 – 10		Level	0 – 150					
Bestimmt die Höhendämpfung im Delay-Sound.				Steuert den Ausgangspegel.							
084	ModDelay	Dieses Delay kann moduliert werden.							FS	InputMute	
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Time	1–2000		FB	0 – 100		Mix	0 – 100		P
	Bestimmt die Delay-Zeit.				Regelt den Feedback-Wert.			Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.			
	Seite 02	Rate	1–50		P	Level	0 – 150		Depth	0 – 100	
Steuert die Modulationsgeschwindigkeit.				Steuert den Ausgangspegel.			Steuert die Modulationstiefe.				
085	AnalogDly	Hierbei handelt es sich um eine Simulation eines analogen Delays mit einer maximalen Verzögerung von 5000 ms.							FS	Hold, InputMute	
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Time	1–5000		FB	0 – 100		Mix	0 – 100		P
	Bestimmt die Delay-Zeit.				Regelt den Feedback-Wert.			Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.			
	Seite 02	HiDMP	0 – 10		P-P	MONO, P-P		Level	0 – 150		
Bestimmt die Höhendämpfung im Delay-Sound.				Schaltet den Delay-Ausgang zwischen Mono und Ping-Pong um.			Steuert den Ausgangspegel.				
086	ReverseDL	Hierbei handelt es sich um eine Reverse Delay mit einer maximalen Verzögerung von 2500 ms.							FS	Hold, InputMute	
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Time	10 – 2500		FB	0 – 100		Bal	0 – 100		P
	Bestimmt die Delay-Zeit.				Regelt den Feedback-Wert.			Steuert das Mischungsverhältnis zwischen Original- und Effektsound.			
	Seite 02	HiDMP	0 – 10		Level	0 – 150					
Bestimmt die Höhendämpfung im Delay-Sound.				Steuert den Ausgangspegel.							
087	MultiTapD	Dieser Effekt erzeugt verschiedene Delays mit unterschiedlichen Delay-Zeiten.							FS	InputMute	
	Seite 01	Regler 1			Regler 2			Regler 3			
		Time	1–3000		PTTRN	1–8		Mix	0 – 100		P
	Bestimmt die Delay-Zeit.				Legt als Tap Pattern einen bestimmten oder zufälligen Rhythmus fest.			Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.			
	Seite 02	Tone	0 – 10		Level	0 – 150					
Steuert die Klangfarbe.				Steuert den Ausgangspegel.							

Effekt-Typen und -Parameter

088		Bei diesem dynamischen Delay wird die Effektlautstärke abhängig vom Pegel des Eingangssignals verändert.	FS		InputMute	
			Regler 1		Regler 2	
			Regler 3			
Seite 01		Bestimmt die Delay-Zeit.	Time	1-2000	Sense	-10 - -1, 1 - 10
					Mix	0 - 100
					P	
Seite 02		Regelt den Feedback-Wert.	FB	0 - 100	Level	0 - 150
Seite 03		Steuert den Ausgangspegel.				
089		Dieser Effekt erzeugt einen verzögerten Klang (Delay).	FS		InputMute	
			Regler 1		Regler 2	
			Regler 3			
Seite 01		Bestimmt die Delay-Zeit.	Time	1-2000	FB	0 - 100
					Mix	0 - 100
					P	
Seite 02		Steuert die Modulationsgeschwindigkeit.	Rate	1-50	Depth	0 - 100
					Reso	0 - 10
Seite 03		Steuert die Modulationstiefe.	Level	0 - 150		
090		Bei diesem Effekt wird dem verzögerten Signal ein transponiertes Signal hinzugefügt.	FS		InputMute	
			Regler 1		Regler 2	
			Regler 3			
Seite 01		Bestimmt die Delay-Zeit.	Time	1-2000	Pitch	-12-12
					Mix	0 - 100
					P	
Seite 02		Regelt den Feedback-Wert.	FB	0 - 100	Tone	0 - 10
					Level	0 - 150
Seite 03		Steuert die Klangfarbe.				
091		Bei diesem Stereo-Delay lassen sich die Delay-Zeiten im rechten und linken Kanal getrennt einstellen.	FS		InputMute	
			Regler 1		Regler 2	
			Regler 3			
Seite 01		Steuert die Delay-Zeit im linken Delay-Kanal.	TimeL	1-2000	TimeR	1-2000
					Mix	0 - 100
					P	
Seite 02		Steuert das Delay-Feedback im linken Delay-Kanal.	LchFB	0 - 100	RchFB	0 - 100
					Level	0 - 150
Seite 03		Steuert die Delay-Lautstärke im linken Delay-Kanal.	LchLv	0 - 100	RchLv	0 - 100
092		Dieser Effekt bearbeitet das verzögerte Signal mit einem Phaser.	FS		InputMute	
			Regler 1		Regler 2	
			Regler 3			
Seite 01		Bestimmt die Delay-Zeit.	Time	1-2000	FB	0 - 100
					Mix	0 - 100
					P	
Seite 02		Steuert die Modulationsgeschwindigkeit.	Rate	1-50	Color	4 STG, 8 STG, inv 4, inv 8
					Level	0 - 150
Seite 03		Steuert die Klangfarbe des Effekt-Typs.				
093		Das „Sample-and-Hold“-Delay wird über den Anschlag getriggert.	FS		InputMute	
			Regler 1		Regler 2	
			Regler 3			
Seite 01		Bestimmt die Delay-Zeit.	Time	10 - 1000	Duty	25-100
					Mix	0 - 100
					P	
Seite 02		Steuert den Effekt-Schwellwert.	THRSH	0 - 30	Level	0 - 150
094		Hierbei handelt es sich um ein hochauflösendes Reverb.	FS		InputMute	
			Regler 1		Regler 2	
			Regler 3			
Seite 01		Steuert die Reverb-Dauer.	Decay	0 - 100	Tone	0 - 10
					Mix	0 - 100
					P	
Seite 02		Bestimmt das Delay zwischen dem Originalsignal und dem Reverb-Klang.	PreD	1-200	HPF	0 - 10
					Level	0 - 150

095	Hall	Dieses Reverb simuliert die Akustik einer Konzerthalle.				FS	InputMute			
	Seite 01	Regler 1		Regler 2		Regler 3				
		Decay	1-30	Tone	0 - 10	Mix	0 - 100		P	
	Seite 02	Steuert die Reverb-Dauer.		Steuert die Klangfarbe.		Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.				
		PreD	1-100	Level	0 - 150					
Bestimmt das Delay zwischen dem Einspeisen des Originalsignals und dem Einsetzen des Reverb-Klangs.		Steuert den Ausgangspegel.								
096	Room	Dieses Reverb simuliert die Akustik in einem Raum.				FS	InputMute			
	Seite 01	Regler 1		Regler 2		Regler 3				
		Decay	1-30	Tone	0 - 10	Mix	0 - 100		P	
	Seite 02	Steuert die Reverb-Dauer.		Steuert die Klangfarbe.		Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.				
		PreD	1-100	Level	0 - 150					
Bestimmt das Delay zwischen dem Einspeisen des Originalsignals und dem Einsetzen des Reverb-Klangs.		Steuert den Ausgangspegel.								
097	TiledRoom	Dieses Reverb simuliert die Akustik in einem gekachelten Raum.				FS	InputMute			
	Seite 01	Regler 1		Regler 2		Regler 3				
		Decay	1-30	Tone	0 - 10	Mix	0 - 100		P	
	Seite 02	Steuert die Reverb-Dauer.		Steuert die Klangfarbe.		Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.				
		PreD	1-100	Level	0 - 150					
Bestimmt das Delay zwischen dem Einspeisen des Originalsignals und dem Einsetzen des Reverb-Klangs.		Steuert den Ausgangspegel.								
098	Spring	Dieses Reverb simuliert einen Federhall.				FS	InputMute			
	Seite 01	Regler 1		Regler 2		Regler 3				
		Decay	1-30	Tone	0 - 10	Mix	0 - 100		P	
	Seite 02	Steuert die Reverb-Dauer.		Steuert die Klangfarbe.		Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.				
		PreD	1-100	Level	0 - 150					
Bestimmt das Delay zwischen dem Einspeisen des Originalsignals und dem Einsetzen des Reverb-Klangs.		Steuert den Ausgangspegel.								
099	Arena	Dieses Reverb simuliert die Akustik einer großen Halle wie einer Sport-Arena.				FS	InputMute			
	Seite 01	Regler 1		Regler 2		Regler 3				
		Decay	1-30	Tone	0 - 10	Mix	0 - 100		P	
	Seite 02	Steuert die Reverb-Dauer.		Steuert die Klangfarbe.		Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.				
		PreD	1-100	Level	0 - 150					
Bestimmt das Delay zwischen dem Einspeisen des Originalsignals und dem Einsetzen des Reverb-Klangs.		Steuert den Ausgangspegel.								
100	EarlyRef	Dieser Effekt reproduziert die Early Reflections des Reverbs.								
	Seite 01	Regler 1		Regler 2		Regler 3				
		Decay	1-30	Shape	-10 - 10	Mix	0 - 100		P	
	Seite 02	Steuert die Reverb-Dauer.		Steuert die Hüllkurve des Effekts.		Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.				
		Tone	0 - 10	Level	0 - 150					
Steuert die Klangfarbe.		Steuert den Ausgangspegel.								
101	Air	Dieser Effekt bildet die Ambience in einem Raum nach, um räumliche Tiefe zu erzielen.								
	Seite 01	Regler 1		Regler 2		Regler 3				
		Size	1-100	Tone	0 - 10	Mix	0 - 100		P	
	Seite 02	Bestimmt die Größe des Raums.		Steuert die Klangfarbe.		Steuert den Effektanteil, der mit dem Originalsignal gemischt wird.				
		Ref	0 - 10	Level	0 - 150					
Steuert den Anteil der Wand-Reflexionen.		Steuert den Ausgangspegel.								

Effekt-Typen und -Parameter

102	Comp+Dist	Dieser Effekt ist eine Kombination aus Kompressor und Distortion.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01	THRSH	0 – 50		Gain	0 – 100		P	Level	0 – 150	
		Legt den Signalpegel fest, ab dem der Kompressor aktiviert wird.			Steuert das Gain.			Steuert den Ausgangspegel.			
	Seite 02	Dry	0 – 100		Tone	0 – 100			Ratio	1 – 10	
		Steuert den Original-Pegel.			Steuert die Klangfarbe.			Bestimmt die Kompressor-Ratio.			
	Seite 03	ATTCK	1 – 10								
		Steuert die Kompressor-Attacke.									
103	Oct+Dist	Dieser Effekt ist eine Kombination aus Oktaver und Distortion.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01	Oct	0 – 100		P	Gain	0 – 100		Level	0 – 150	
		Steuert den um eine Oktave tieferen Effekt-Sound aus.			Steuert das Gain.			Steuert den Ausgangspegel.			
	Seite 02	Dry	0 – 100			Tone	0 – 100		Chain	Befr/Aftr	
		Steuert den Original-Pegel.			Steuert die Klangfarbe.			Bestimmt den Einschleifpunkt der Distortion.			
104	Awah+Dist	Dieser Effekt ist eine Kombination aus Auto-Wah und Distortion.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01	Sense	-10 – -1, 1 – 10		P	Gain	0 – 100		Level	0 – 150	
		Steuert die Empfindlichkeit des Effekts.			Steuert das Gain.			Steuert den Ausgangspegel.			
	Seite 02	Dry	0 – 100			Tone	0 – 100		Reso	0 – 10	
		Steuert den Original-Pegel.			Steuert die Klangfarbe.			Steuert die Intensität des Resonanz-Sounds.			
	Seite 03	Chain	Befr/Aftr								
		Bestimmt den Einschleifpunkt der Distortion.									
105	Comp+AWah	Dieser Effekt ist eine Kombination aus Kompressor und Auto Wah.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01	THRSH	0 – 50		P	Sense	-10 – -1, 1 – 10		Level	0 – 150	
		Legt den Signalpegel fest, ab dem der Kompressor aktiviert wird.			Steuert die Empfindlichkeit des Effekts.			Steuert den Ausgangspegel.			
	Seite 02	Dry	0 – 100			Reso	0 – 10		Ratio	1 – 10	
		Steuert den Original-Pegel.			Steuert die Intensität des Resonanz-Sounds.			Bestimmt die Kompressor-Ratio.			
	Seite 03	ATTCK	1 – 10								
		Steuert die Kompressor-Attacke.									
106	PH+Dist	Dieser Effekt kombiniert einen Phaser mit Distortion im Stil des Roland JET PHASER.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01	Gain	0 – 100		Mode	1 – 4			Reso	0 – 10	
		Steuert das Gain.			Dient zur Auswahl des Jet-Sound-Modus.			Steuert die Intensität des Effekt-Charakters.			
	Seite 02	Rate	0 – 50		P	Tone	0 – 10		Level	0 – 150	
		Steuert die Modulationsrate.			Steuert die Klangfarbe.			Steuert den Ausgangspegel.			
107	PedalVox	Simuliert ein Vox Vintage-Wah-Pedal.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01	Freq	1–50		P	DryMX	0 – 100		Level	0 – 150	
		Steuert die verstärkte Frequenz.			Steuert die Mischung mit dem unbearbeiteten Signal.			Steuert den Ausgangspegel.			
108	PedalWah	Hierbei handelt es sich um einen Pedal-Wah-Effekt für Bassgitarren.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01	Freq	1 – 50		P	DryMX	0 – 100		Level	0 – 150	
		Bestimmt, welche Frequenz betont wird.			Steuert die Mischung mit dem unbearbeiteten Signal.			Steuert den Ausgangspegel.			
109	PDL Reso	Wah-Pedal mit intensivem Charakter.									
		Regler 1			Regler 2			Regler 3			
	Seite 01	Freq	1 – 50		P	Reso	0 – 10		Level	0 – 150	
		Steuert die verstärkte Frequenz.			Steuert die Intensität des Effekt-Charakters.			Steuert den Ausgangspegel.			
	Seite 02	DryMX	0 – 100								
		Steuert den Mixanteil des Originals.									

110	PDL Pitch	Bei diesem Effekt lässt sich mit einem Expression-Pedal die Transponierung in Echtzeit steuern.											
	Seite 01	Regler 1				Regler 2				Regler 3			
		Color	1-9 (Siehe Tabelle 3)			Tone	0 - 10			Bend	0 - 100		P
	Ordnet das Expression-Pedal der Steuerung der Tonhöhenänderung zu.				Steuert die Klangfarbe.				Bestimmt den Betrag der Transposition.				
	Seite 02	Mode	Up, Down			Level	0 - 150						
		Bestimmt die Richtung der Transposition nach unten oder oben.				Steuert den Ausgangspegel.							
111	PDL MnPit	Dieser Pitch-Shifters ist speziell für monophone Sounds (Single-Notes) vorgesehen und erlaubt eine Steuerung der Transposition mit dem Expression-Pedal.											
	Seite 01	Regler 1				Regler 2				Regler 3			
		Color	1-9 (Siehe Tabelle 3)		P	Tone	0 - 10			Bend	0 - 100		P
	Ordnet das Expression-Pedal der Steuerung der Tonhöhenänderung zu.				Steuert die Klangfarbe.				Bestimmt den Betrag der Transposition.				
	Seite 02	Mode	Up, Down			Level	0-150						
		Bestimmt die Richtung der Transposition nach unten oder oben.				Steuert den Ausgangspegel.							

■ Tabelle 1

Typ	Emulierte Boxen und Speaker
ORGN	Der empfohlene Lautsprecher wird ausgewählt.
8x10 AG	Simulation der AMPEG 810E
4x12 SB	Simulation der MARSHALL 1935A
4x12 BM	Simulation des FENDER BASSMAN
4x10 HA	Simulation der HARTKE 4.5XL
4x10 SWR	Simulation des SWR GOLIATH
4x10 AL	Simulation der AGUILAR GS410
4x10 GK	Simulation der GALLIEN KRUEGER 410RBH
4x10 E	Simulation der EDEN D410XLT
1x18 AC	Simulation des ACOUSTIC 301
1x15 PT	Lautsprecher-Simulation des POLYTONE MINI BRUTE III Combo-Amps.
1x15 AG	Lautsprecher-Simulation des AMPEG B-15 Combo-Amps.
1x12 MB	Lautsprecher-Simulation des Markbass 12" Combo-Amps

■ Tabelle 2

Einstellung	Tonleiter	Intervall
-6	Dur	Sexte nach unten
-5		Quinte nach unten
-4		Quarte nach unten
-3		Terz nach unten
-m	Moll	Terz nach unten
m		Terz nach oben
3	Dur	Terz nach oben
4		Quarte nach oben
5		Quinte nach oben
6		Sexte nach oben

■ Tabelle 3

Color	Pedal min	Pedal max
1	0 Prozent	+1 Oktave
2	0 Prozent	+2 Oktaven
3	0 Prozent	-100 Prozent
4	0 Prozent	-2 Oktaven
5	0 Prozent	-∞
6	-1 Oktave + Original	+1 Oktave + Original
7	-700 Prozent + Original	+500 Prozent + Original
8	Doubling	Detuned + Original
9	-∞ (0 Hz) + Original	+1 Oktave + Original

■ Tabelle 4

Auf dem Bass gespielte Note  (Beispiel : C)

Skala 1	Skala 2	Skala 1	Skala 2	Skala 1	Skala 2
Modus 1: 	Modus 4: 	Modus 7: 	Modus 8: 	Modus 9: 	Modus 10: 
C	C#m	F#m	F#m	C7	F7
Modus 2: 	Modus 5: 	Modus 6: 	Modus 9: 		
C7 (ohne 9)	Cm7 (ohne 9)	C	C	C#m7	F#m7
Modus 3: 	Modus 6: 	Modus 9: 	Modus 10: 		
C#m7 (ohne 9)	C#m7 (ohne 9)	C dim	E# dim	C sus4	C add9

Fehlerbehebung

Das Gerät schaltet sich nicht ein

- Stellen Sie sicher, dass der POWER-Schalter auf „ON“ gestellt ist. Im Betrieb über USB-Power muss der Schalter „OFF“ gestellt werden, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.
- Im Batteriebetrieb müssen Sie die Kapazität der Batterien prüfen.

Kein Sound oder niedrige Lautstärke

- Überprüfen Sie die Anschlüsse (→S. 4–6).
- Passen Sie den Patch-Pegel an (→S. 14).
- Passen Sie den Master-Pegel an (→S. 18).
- Bei der Lautstärkesteuerung über ein Expression-Pedal muss die Lautstärkeeinstellung vorher mit dem Pedal eingerichtet werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Mute-Modus nicht aktiv ist (→S. 22).
- Eventuell ist das Gerät auf Standby geschaltet, um Strom zu sparen (→S. 6). Im Standby sind die Ein- und Ausgänge deaktiviert.

Sehr viele Nebengeräusche zu hören

- Untersuchen Sie die Kabel auf Defekte.
- Verwenden Sie nur das originale ZOOM-Netzteil.

Der Sound klingt merkwürdig/verzerrt

- Stellen Sie den Schalter Active/Passive auf die Pickups Ihres Basses oder das Gerät ein, mit dem der **BB** direkt verbunden ist.

Ein Effekt funktioniert nicht

Wenn die Prozessorleistungsgrenze überschritten wird, erscheint „THRU“ im Effekt-Display. In diesem Fall schaltet der Effekt auf Bypass.

Das Expression-Pedal arbeitet nicht richtig

Überprüfen Sie die Einstellung des Expression-Pedals (→S. 16).

Aufnahmepegel in einer DAW zu niedrig

Überprüfen Sie die Einstellung des Aufnahmepegels (→S. 20).

Batterien entladen sich schnell

- Verwenden Sie Mangan-Batterien? Mit Alkaline-Batterien ist ein Betrieb bis zu 6 Stunden möglich.
- Überprüfen Sie die Batterie-Einstellung (→S. 20). Stellen Sie den Typ der eingesetzten Batterien ein, um eine genauere Anzeige der Restkapazität zu erhalten.

Rhythmus-Liste

#	Pattern-Name	Takt
1	GUIDE	4/4
2	8Beat1	4/4
3	8Beat2	4/4
4	8Beat3	4/4
5	8SHFFL	4/4
6	16Beat1	4/4
7	16Beat2	4/4
8	16SHFFL	4/4
9	Rock	4/4
10	Hard	4/4
11	Metal1	4/4
12	Metal2	4/4
13	Thrash	4/4
14	Punk	4/4

#	Pattern-Name	Takt
15	DnB	4/4
16	Funk1	4/4
17	Funk2	4/4
18	Hiphop	4/4
19	R'nR	4/4
20	Pop1	4/4
21	Pop2	4/4
22	Pop3	4/4
23	Dance1	4/4
24	Dance2	4/4
25	Dance3	4/4
26	Dance4	4/4
27	3Per4	3/4
28	6Per8	3/4

#	Pattern-Name	Takt
29	5Per4_1	5/4
30	5Per4_2	5/4
31	Latin	4/4
32	Ballad1	4/4
33	Ballad2	3/4
34	Blues1	4/4
35	Blues2	3/4
36	Jazz1	4/4
37	Jazz2	3/4
38	Metro3	3/4
39	Metro4	4/4
40	Metro5	5/4
41	Metro	

Spezifikationen

Effekt-Typen	111 Typen
Anzahl der gleichzeitigen Effekte	3
Anzahl der User-Bänke/Patches	10 Patches x 10 Bänke
Samplingfrequenz	44,1 kHz
A/D-Wandlung	24 Bit mit 128-fachem Oversampling
D/A-Wandlung	24 Bit mit 128-fachem Oversampling
Signalverarbeitung	32 Bit Floating Point & 32 Bit Fixed Point
Frequenzgang	20 - 20 kHz +1 dB, -3 dB (10 kΩ Last)
Display	LCD x 3
Eingang	Standard-Monoklinkenbuchse Empf. Eingangspegel -20 dBm Eingangsimpedanz 1 MΩ ACTIVE/PASSIVE (schaltbar)
Ausgang R	Standard-Monoklinkenbuchse Maximaler Ausgangspegel: Line: +5 dBm (an einer Ausgangslast von 10 kΩ oder höher)
L/Mono/Phone	Standard-Stereoklinkenbuchse (Line/Headphones) Maximaler Ausgangspegel: Line: +5 dBm (an einer Ausgangslast von 10 kΩ oder höher) Headphones: 20 mW + 20 mW (an 32 Ω Last)
Symmetrischer Ausgang	XLR-Anschluss Ausgangsimpedanz 100 Ω (HOT-GND, COLD-GND), 200 Ω (HOT-COLD) PRE/POST (schaltbar) GND LIFT (schaltbar)
Steuereingang	Für FP01/FP02/FS01
Dynamik (Eigenrauschen)	-100 dBm
Stromversorgung	Netzteil DC9V (Minuspol innen), 500 mA (ZOOM AD-16) Batterien 6 Stunden Dauerbetrieb mit vier AA Alkaline-Batterien USB Bus-Power
Abmessungen	170 (T) x 234 (B) x 54 mm (H)
USB	USB Audio
Gewicht	1,2 kg
Optionen	FP01/FP02 Expression-Pedal und FS01 Fußschalter


• 0 dBm = 0,775 Vrms

Für EU-Länder



Konformitätserklärung:

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der
EMC Directive 2004/108/EG
der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und
ErP Directive 2009/125/EG



Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte

(gültig für europäische Länder mit Mülltrennung)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es an einer Entsorgungsstelle für elektrischen/elektronischen Müll abgegeben werden. Durch die korrekte Entsorgung werden mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit vermieden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbeseitigung auftreten können. Die Wiederverwertung der Materialien hilft dabei, natürliche Rohstoffe zu erhalten. Weitere Informationen zur Wiederverwertung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, der für Sie zuständigen Müllumladestation sowie von dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

zoom

ZOOM CORPORATION

4-4-3 Surugadai, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

<http://www.zoom.co.jp>